


Timex Sinclair TS2068 Edge Connector



TS1000 Compatible (Different Timing)
 Pins 4 to 26

GND	32B	32A	GND	VIDEO	31B	31A	SOUND	BUSISO	30B	30A	IO A5	RGB Blu	29B	29A	\overline{BE}	RGB Grn	28B	28A	\overline{ROSCS}	RGB Red	27B	27A	\overline{EXROM}	DZOUT	26B	26A	\overline{RFSHB}	A4	25B	25A	$\overline{M1}$	A5	24B	24A	\overline{RESET}	A6	23B	23A	\overline{BUSRQ}	A7	22B	22A	\overline{WAIT}	A8	21B	21A	\overline{BUSAK}	A9	20B	20A	\overline{WRB}	A10	19B	19A	\overline{RDB}	A11	18B	18A	\overline{IORQB}	A12	17B	17A	\overline{MREQB}	A13B	16B	16A	\overline{HALT}	A14B	15B	15A	\overline{NMI}	A15B	14B	14A	\overline{INT}	A3	13B	13A	D4	A2	12B	12A	D3	A1	11B	11A	D5	A0	10B	10A	D6	CLK	9B	9A	D2	PWR GND	8B	8A	D1	PWR GND	7B	7A	D0	SLOT	6B	6A	SLOT	N.C.	5B	5A	DZIN	+5v	4B	4A	D7	+15v	3B	3A	A7RB	SPKR/TAPE	2B	2A	EAR	GND	1B	1A	GND
-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-------	--------	-----	-----	-------	---------	-----	-----	-----------------	---------	-----	-----	--------------------	---------	-----	-----	--------------------	-------	-----	-----	--------------------	----	-----	-----	-----------------	----	-----	-----	--------------------	----	-----	-----	--------------------	----	-----	-----	-------------------	----	-----	-----	--------------------	----	-----	-----	------------------	-----	-----	-----	------------------	-----	-----	-----	--------------------	-----	-----	-----	--------------------	------	-----	-----	-------------------	------	-----	-----	------------------	------	-----	-----	------------------	----	-----	-----	----	----	-----	-----	----	----	-----	-----	----	----	-----	-----	----	-----	----	----	----	---------	----	----	----	---------	----	----	----	------	----	----	------	------	----	----	------	-----	----	----	----	------	----	----	------	-----------	----	----	-----	-----	----	----	-----